

## ই টি পি কর্মস্থলের ঝুঁকিসমূহ

| ঝুঁকি                          | এজেন্ট  | ঝুঁকির অবস্থান  |
|--------------------------------|---|---|
| বিশক্রিয়া এবং বিষাক্ত প্রভাব  | হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস  | <ul style="list-style-type: none"> <li>স্ক্রিন চেম্বার/ভালভ চেম্বার</li> <li>ম্যানহোল</li> </ul>  |
| আঘাত / হাড় ভাঙ্গা             | <ul style="list-style-type: none"> <li>যান্ত্রিক সরঞ্জাম দ্বারা আঘাত</li> <li>পড়ে যাওয়া</li> </ul>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>যন্ত্রপাতির জায়গায় (বিশেষত গিয়ার বক্স, প্রাইম মুভার্স, পাম্প)</li> <li>পিচ্ছিল চলার পথে যেমন এরেশন ট্যাংক এবং রাসায়নিক দসিঙ এলাকায়</li> <li>সিঁড়ি, মই</li> </ul> |
| চোখের দৃষ্টিশক্তি হানি ও ক্ষতি | চুন/লাইম স্পিল্লেজ  | <ul style="list-style-type: none"> <li>রাসায়নিক স্টোর</li> <li>রাসায়নিক ডোসিঙ সিস্টেম</li> </ul>  |
| শ্রবণ হানি ও ক্ষতি             | যন্ত্রপাতি এবং যান্ত্রিক সরঞ্জাম থেকে শব্দ দূষণ   | <ul style="list-style-type: none"> <li>ডিজেল জেনারেটর রুম</li> <li>মেশিন ওয়ার্কশপ</li> </ul>   |
| শ্বাসরোগ                       | চুন/ লাইম ধুলো  | <ul style="list-style-type: none"> <li>রাসায়নিক স্টোর</li> </ul>   |
| চর্মরোগ                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>পলি-ইলেক্ট্রোলাইট এক্সপোজার,</li> <li>আল্কালিক আলুম সল্যুশন</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>রাসায়নিক স্টোর</li> <li>রাসায়নিক ডোসিঙ সিস্টেম</li> <li>স্লাজ ডিওয়াটারিঙ এবং শুকানোর সিস্টেম</li> </ul>   |
| বৈদ্যুতিক শক                   | খারাপ বৈদ্যুতিক ইনস্টলেশনের (আলগা তার, অনুপস্থিত আর্থিঙ, খোলা টার্মিনাল বক্স, ইত্যাদি)                        | সকল অবস্থানগুলি বিশেষ করে ইকুয়ালাইসেশন ট্যাংক এবং এরেশন ট্যাংক কাছাকাছি  |
| পোড়া                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>জ্বালানী</li> <li>বৈদ্যুতিক আগুন</li> </ul>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>ডিজেল জেনারেটর রুম</li> </ul>  |
| ডুবে যাওয়া                    | অরক্ষিত চলার পথ থেকে স্লিপ  | <ul style="list-style-type: none"> <li>ইকুয়ালাইসেশন ট্যাংক</li> <li>এরেশন ট্যাংক</li> <li>স্লাজ থিকেনার</li> </ul>   |
| পেশীরোগ                        | ভারী লোড হ্যান্ডলিং   | <ul style="list-style-type: none"> <li>ওয়ার্কশপ</li> <li>মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ</li> <li>স্লাজ নিষ্পত্তি সিস্টেম</li> </ul>   |